Q3 Q3T Q10 Q20

Mode d’emploi - FR

Markins Q3, Q10, Q20 mode d'emploi

V5.1
Copyright © Nikonians EMEA Ltd 2010. Tous droits réservés.

Modifications des informations de ce document sont réservées. Sans autorisation écrite de la part de Nikonians EMEA Ltd il est interdit – même partiellement – ni (électroniquement, mécaniquement, par photocopie, esquissé ou par d'autres manières) de diffuser, copier ou enregistrer ce document.
Nikonians EMEA Ltd décline toute responsabilité quant aux fautes ou imprécisions pouvant être contenu dans ce document et software associé.

Nikonians EMEA Ltd ne peut être tenu pour responsable de toute perte ou prétentions de tiers par rapport à l'utilisation d'une rotule.

EN DEHORS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE, NIKONINS EMEA LTD EXCLUE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'UTILISATION DE PRODUITS MARKINS – Y COMPRIS LES PATENTES, DROITS D'AUTEURS OU PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES DE TIERS

Prenez contact avec Nikonians ou Markins pour en connaître les dernières spécifications avant de passer commande. La documentation peut être consultée sous http://www.markinsusa.com et http://www.markinseurope.com .

Ce document ne donne aucun droit pour une patente ou une annonce de patente, de marque ou de propriété intellectuelle de Nikonians ou Markins.

Markins est une maque protégée de Markins Inc. Nikonians est une marque protégé de Nikonians org. Touts autres signes de marques sont la propriété des constructeurs respectifs.

Nikonians EMEA Ltd
Nikonians EMEA Ltd est propriétaire de Nikonians org. Avec plus 36'000 photographers dans 160 pays Nikonians offre un agréable lieu d'échanges et avec plus de 40'000 visiteurs il est le plus important du genre. Nikonians EMEA Ltd établi en Allemagne est le représentant officiel de Markins en Europe, le moyen Orient et l'Afrique. Nous sommes aussi le représentant officiel pour l'Amérique du Nord et l'Océanie.

Nikonians EMEA Ltd.
Raiffeisenstrasse 15
D-78166 Donaueschingen, Germany
Tel +49-771-89 76 813
Fax +49-771-89 76 878
UK: +44-20-3239-7040
https://www.PhotoProShop.com
http://www.nikonians.org
sales@PhotoProShop.com

Markins Q3, Q10, Q20 mode d'emploi

Votre nouvelle rotule

Merci de vous être décidés pour Markins. La rotule Markins a été développée pour satisfaire les besoins de photographes exigeants. Il s'agit d'un produit artisanal. Nous espérons que la rotule Markins vous permettra de progresser dans votre art photographique.

Veuillez consulter ce mode d'emploi intensivement avant d'utiliser la rotule Markins. Cela vous permettra de vous initier avec le système sans perdre trop de temps. Conservez-le bien.

Plateau de fixation rapide QR-48 & QR-60
Les rotules M10 et M20 sont équipées des plateaux rapides Markins QR-48, respectivement QR-60. Le Q 3 "Emille" avec le QR-48 muni d'un niveau intégré.

Les avantages :

- Ils garantissent une excellente assise aux larges adaptateurs rapides
- L'utilisation de la techniques CNC les rend légers
- Les formes arrondies améliorent l'ergonomie
- Une goupille d'arrêt sur ressort empêche toute chute intempestive
- La vis de serrage ne peut plus être perdue

Markins Q3, Q10, Q20 mode d'emploi

Nouveaux QL-48 et QL-60 plateaux-étau

Les nouvelles têtes Q-Ball Q3, Q10 and Q20 peuvent aussi être achetées avec nouveaux pateaux-étau rapides intégrés, respectivement les Markins QL-48 et QL-60.

Fabriqué en duralumin de la plus haute qualité, léger mais résistant.

La surface anodisée durcie est douce et extrêmement résistante aux griffes, coups ou corrosion.

Avec niveau à bulle intégré

Arrêt à ressort patenté afin d'éviter toute chute accidentelle grave

Levier ajustable permettant l'usage de la main gauche ou droite

Coins et arêtes arrondis pour plus de sécurité et ergonomie

Elégant et compact, avec très haute action de blocage positif

Compatible avec les plateaux standards en queue d'aronde (Arca Swiss, Foba, Kirk, Wimberley, RRS, etc).

Facilement ajustable par le levier de blocage pour être compatible à différentes largeurs de plaques, autres que Markins

Utilisation de la rotule

1. Fixez un adaptateur Markins spécifique à votre appareil ou un de type Arca-Swiss sur votre appareil. Les Markins Markins PG-30U, PG-34N, PG-80, ou PG-50conviennent pour une majorité d'appareils récents.

Sur la majorité des appareilles il est préférables de fixer l'adaptateur avec le rebord tourné vers l'avant

Serrez la vis. N'utilisez pas de pièces de monnaie, mais plutôt un tournevis ou une clef imbus de la bonne grandeur.

2. Attac Vissez la rotule sur le trépied. Certains trépieds disposent en plus de la vis 3/8 pouce d’autres moyens de fixation supplémentaires pour empêcher que le plateau de base puisse tourner. Prudence pour ne pas abimer le plateau de base.

3. Mettez le plateau de fixation à plat et serrez la vis de fixation de la rotule dans le sens des aguilles d’une montre jusqu’à ce le plateau reste fixe,

4. Ouvrez le plateau de fixation rapide,

5. Attach Glissez votre appareil muni de l’adaptateur dans le plateau de fixation rapide,

6. Serrez la vis de fixation du plateau à fond,

7. Serrez la vis de fixation de la rotule jusqu’à ce l’appareil ne tombe plus,

8. Turn Serrez (dans le sens des aiguille d’une montre) la vis de friction jusqu’à la butée. Vous fixez ainsi la limite inférieure de la friction de la rotule. Cela empêche l’ouverture supplémentaire de la vis de fixation de la rotule et évite que l’appareille puisse basculer. Important : N’utilisez pas d’outils pour ce faire autre que vos ongles que vous appuierez souplement contre la petite roue. Lors de la première utilisation de la vis de friction il est possible que vous soyez obligé d’appuyer un peu plus fortement pour que la roue puisse bien s’engager.

9. Un seul petit mouvement de la vis de fixation de la rotule peut maintenant fixer ou libérer le mouvement de votre appareil

10. Avec un peu d’entraînement vous pouvez même trouver le bon réglage permettant de bouger votre appareil sur la rotule sans toucher la vis de fixation de la rotule.

Remarque:

a) Ne verrouillez jamais totalement la vis de serrage de la tête de rotule. La mobilité minimale garantie une meilleure absorption des effets de forts vents et autres vibrations.

b) Les rotules Markins sont protégées contre les effets de l’eau salée. Si par malheur elle devait recevoir des éclaboussures d’eau salée, voir carrément tomber dans l’eau de mer, rincez la avec de l’eau douce et essuyez la ensuite avec un linge sec. De suite après ajouter quelques gouttes d’huile WD-40, bougez la rotule dans tous les sens pour bien étaler le lubrifiant, puis essuyez la encore fois. (Reportez-vous pour ce faire aussi au paragraphe „comment nettoyez votre rotule“).

Comment soigner votre Rotule

Les rotules Markins sont des pièces de précision. Pour qu’elles puissent correctement remplir leur rôle aussi par grands froids, vous devrez respectez ce qui suit :

Markins Q3, Q10, Q20 mode d’emploi

1. Protégez votre rotule de la saleté, poussière, sable et autres influences néfastes
2. N’utilisez aucun produits de nettoyage attachant ou abrasif, peinture etc… Des réactions chimiques peuvent altérer définitivement le finish de la boule.
3. Si la rotule devait être exposée à la pluie, laissez la sécher et essuyez là ensuite avec une patte sèche non abrasive.

(La rotule fonctionne aussi lorsqu’elle est humide. Toutes les pièces sont protégées contre la corrosion, la rouille et la saleté. Elle doit par contre être essuyée après utilisation pour qu’elle puisse rester utilisable sans restriction par la suite)

Housse de protection
MP-3 pour Q3, M10 et M20

Comment nettoyer votre rotule

Si votre rotule ne fonctionne plus aussi souplement qu’à l’habitude, cela ne peut provenir que d’un excès d’humidité ou de la saleté qui c’est déposée sur la boule. Alors veuillez procéder de la manière suivante :

1. Desserrez (sens opposé des aiguilles d’une montre) totalement la vis de fixation de la rotule ainsi que la vis de friction si nécessaire.
2. Donnez quelques minimes gouttes de WD-40 ou lubrifiants équivalents (huile pour machine à coudre) sur la boule et bougez là à fond une dizaine de fois pour que l’huile puisse bien se répartir sur toute la surface. Essuyez là ensuite avec une patte de coton.

Après ce traitement votre rotule fonctionnera à nouveau sans problèmes. Nous vous conseillons d’appliquer la même procédure avant une utilisation par grands froids. Le WD-40 repousse l’humidité qui pourrait provoquer le gel et ainsi empêcher un fonctionnement normal.

Markins Q3, Q10, Q20 mode d’emploi

Maintenez vos plateaux de fixation rapides bien fermés lors de tout déplacement. Les plateaux QR-60 et QR-48 sont équipés de vis de serrage imperdables, d’une goupille d’arrêt sur ressort ainsi qu’un niveau intégré.

- Le levier de blocage rapide des QL-60 et QL-48 dispose d’un ajustement de largeur pour des plaques de taille variable et peut être utilisé indifféremment par les mains gauche ou droite.

Markins Q3, Q10, Q20 mode d'emploi

Spécifications techniques Markins M20, M10, Q3 Emille ou Q3 Traveler

Rotule Markins Q-Ball Q20	
Poids (g / lbs)	568 / 1.25
Charge maximale (kg / lbs)	45 / 99
Hauteur (mm / inch)	101 / 3.98
Diagonale boîtier (mm/inch)	68 / 2.68
Diagonale boule (mm / inch)	48 / 1.89
Système de fixation rapide	Unité de fixation rapide QR-60
Contrôle de la friction	Progressif , Bi-Axial
Pas de vis trépied	3/8" UNC
Couleurs disponibles	Noir

Rotule Markins Q-Ball Q10	
Poids (g / lbs)	498 / 1.1
Charge maximale (kg / lbs)	40 / 88
Hauteur (mm / inch)	98 / 3.86
Diagonale boîtier (mm/inch)	62 / 2.44
Diagonale boule (mm / inch)	44 / 1.73
Système de fixation rapide	Unité de fixation rapide QR-48
Contrôle de la friction	Progressif , Bi-Axial
Pas de vis trépied	3/8" UNC
Couleurs disponibles	Noir

Rotule Markins Q3 Emille Ball Head	
Poids (g / lbs)	385 / 0.84
Charge maximale (kg / lbs)	30 / 65
Hauteur (mm / inch)	91 / 3.58
Diagonale boîtier (mm/inch)	48 / 1.89
Diagonale boule (mm / inch)	38 / 1.5
Système de fixation rapide	Unité de fixation rapide QR-48
Contrôle de la friction	Progressif , Bi-Axial
Pas de vis trépied	3/8" UNC
Couleurs disponibles	Noir

Rotule Markins Q3 Traveler Ball Head	
Poids (g / lbs)	371 / 0.82
Charge maximale (kg / lbs)	30 / 65
Hauteur (mm / inch)	91 / 3.58
Diagonale boîtier (mm/inch)	44 / 1.73
Diagonale boule (mm / inch)	38 / 1.5
Système de fixation rapide	Unité de fixation rapide - noveau
Contrôle de la friction	Progressif , Bi-Axial
Pas de vis trépied	3/8" UNC
Couleurs disponibles	Noir

Markins Q3, Q10, Q20 mode d'emploi

Fiche technique. Markins Q20, Q10, Q3 Emille et Q3 Traveler avec levier de blocage

Markins Q-Ball Q20	Q20-LR
Poids (g / lbs)	555 / 1.22
Charge Max. (kg / lbs)	50/ 110
Hauteur (mm / inch)	102/ 4.0
Diamètre du fût (mm / inch)	58 / 2.28
Diamètre sphère(mm / inch)	48 / 1.89
Type fixation boîtier	QL-60 Levier blocage
Contrôle de Friction	Progressif, Bi-Axial
Filetage trépied	3/8" UNC
Couleur Standard	Noir

Markins Q-Ball Q10	Q10-LR
Poids (g / lbs)	490/ 1.1
Charge Max. (kg / lbs)	45/ 99
Hauteur (mm / inch)	98 / 3.86
Diamètre du fût (mm / inch)	54/ 2.13
Diamètre sphère (mm / inch)	44 / 1.73
Type fixation boîtier	QL-48 Levier blocage
Contrôle de Friction	Progressif, Bi-Axial
Filetage trépied	3/8" UNC
Couleur Standard	Noir

Markins Q3 Emille	Q3-LR
Poids (g / lbs)	375/ 0.83
Charge Max. (kg / lbs)	30 / 66
Hauteur (mm / inch)	89 / 3.50
Diamètre du fût (mm / inch)	48 / 1.89
Diamètre sphère (mm / inch)	38 / 1.5
Type fixation boîtier	QL-48 Levier Blocage
Contrôle de Friction	Progressif, Bi-Axial
Filetage trépied	3/8" UNC
Couleur standard	Noir

Markins Q3 Traveler	Q3T-LR
Poids (g / lbs)	368 / 0.8`
Charge Max. (kg / lbs)	30 / 66
Hauteur (mm / inch)	89 / 3.50
Diamètre du fût (mm / inch)	48/ 1.89
Diamètre sphère (mm / inch)	38 / 1.5
Type fixation boîtier	QL-48 Levier Blocage
Contrôle Friction	Progressif, Bi-Axial
Filtrage trépied	3/8" UNC
Couleur standard	Noir

Markins Q3, Q10, Q20 mode d’emploi

Vous trouvez d’autres informations ici
http://www.markinseurope.com
http://www.markinsusa.com
http://www.markins.com

Vous trouvez d’autres produits Markins ici :
https://www.photoproshop.com

Toutes modification réservées. Copyright © Nikonians 2010. Tous les droits appartiennent à Markins 2010 et Nikonians Ltd 2010. Markins est une maque protégée de Markins Inc. Nikonians est une marque protégé de Nikonians org. Nikon et Nikkor sont des marques enregistrées de Nikon Corp.